

BEDIENUNGSANLEITUNG - INTERTRONIC 331 COMPUTER-RECHNER

- (A) Leistungsangebot
- Normale Zeit- und Datumanzeige: Sek/min/h Monat Wochentag, Zweizonenzeitangabe
 - Zeitzeinstellungssystem 12/24 Stundensystem
 - Zehnmündige Zusatz-Schlummerzeitfunktionen (Wer nicht gleich wach wird)
 - 8-Stellen-Rechner: +/-./x./#/
 - Weckalarm-Betrieb: Täglicher Weckalarm für Lokalzeit oder andere Zonenzeit
 - Zeitgeber Funktion mit Überlappung/LAP (Zeitunterschied): auf Sekunden genau bis max. 60 min.
- (B) Betätigung der Tastknöpfe
- AC Wahl des Betriebsmoduls/Löschen im Rechnerbetrieb
- 8 Einstellen von Stunde oder Monat/Zahl 8 im Rechnerbetrieb
 - 9 Einstellen von Minute oder Tag/Zahl 9 im Rechnerbetrieb
 - Löschen von Sekunden oder Einstellen von Wochen im Einstellbetrieb/Division: im Rechnerbetrieb
 - Wahl des 12- bzw. 24-Std.-system/LAP oder Neueinstellung-Zeitgeber im Zeitgeberbetrieb/Dezimalpunkt im Rechnerbetrieb
 - + Ingangsetzung oder Stoppen des Zeitgebers im Zeitgeberanzelbetrieb/Additions- + oder Ergebniszeichen = im Rechnerbetrieb
- X Eingabe der Betriebsart mit Weckalarm-Anzeige Multiplikationszeichen X im Rechnerbetrieb.
- (C) Anzeigeschema
- (1) Normale Zeitangabe
 - (11) Rechneranzeige
 - (111) Zeitgeberanzeige
 - (1V) Zweizonenzeit-Anzeige
- (D) Einstellung der Weckeralarmzeit:
- AC drücken und für 2 Sek. festhalten, die Betriebsart für die Einstellung der Weckeralarm-Std. wird mit 8 eingegeben, für die Weckalarm-Minute mit 9
 - Drücken Sie AC zur Wiederherstellung der normalen Zeitangabe oder automatischer Rückstellung nach 15 Sec.
 - Ist der Weckeralarm eingestellt, ist das entsprechende Alarmzeichen sichtbar (Weckalarm wird dann automatisch ausgelöst)
 - X drücken und halten, mit 4 Alarm ein- bzw. ausschalten

(E) Zeitgeber-Betriebsweise

- Drucktaste \pm drücken, um den Zeitgeber zu starten oder zu stoppen
 - Drucktaste \cdot drücken zur Rückstellung des Zeitgebers (wenn dieser gestoppt ist) oder für die LAP. Zeitüberlappungsfunktion (wenn der Zeitgeber schon gestartet ist, also läuft).
 - Die Anzeige zeigt LP, wenn Zeitüberlappung vorliegt.
- (F) Einstellen von normaler Lokalzeit oder Fremdzonenzeit
- Drucktaste AC drücken und für 2 Sec. festhalten, sodann AC einmal drücken, worauf die normale Zeitzeinstellungsbetriebsart mit 8 für Stunden, mit 9 für Minuten eingestellt wird, um mit - die Sekunden gelöscht werden.
- AC zweimal drücken für EXIT- oder zur automatischen Rückstellung nach 15 Sec. Drucktaste AC drücken und für 2 Sec. festhalten, worauf Zweizonenzeit-Betriebsart eingestellt wird und zwar mit 8 für Stunden und mit 9 für Minuten.
 - AC einmal drücken für EXIT oder automatische Rückstellung nach 15 Sec.

(G) Einstellung von Monat, Tag und Woche

- Drucktaste AC drücken und ca. 2 Sec. festhalten, dann AC zweimal drücken, worauf der Einstellmodus für Monate, Tage und Wochen eingegeben wird und zwar mit 8 für Monate, mit 9 für Tage und mit 7 für Wochen
- Drucktaste AC einmal drücken für EXIT oder zur automatischen Rückstellung nach 15 Sec.
 - Drucktaste - im normalen Zeitangabe-Modus drücken für die Angabe von Monaten/Tagen

(H) Rechner

- Drucktaste AC einmal im normalen Zeitangabe-Modus drücken, worauf Rechnerbetrieb eingeschaltet wird.
- "E" zeigt auf Überlauf-Errechnungsweise bei Kapazitätsüberschreitung an
 - Beim Drücken AC, "x", "mode", entspricht in allen Fällen der Löschkfunktion